

InKin Flexo



THANK YOU FOR YOUR PURCHASE!

@     @inkintattoosupply

www.inkintattoosupply.com

English ----- 01-03

Chinese ----- 04-06

Italiano ----- 07-09

Español ----- 10-12

Français ----- 13-15

Deutsch ----- 16-18

Россия ----- 19-21

Português ----- 22-24



WARRANTY CARD

PRODUCT NAME : _____

DATE OF PURCHASE : _____

WHERE PURCHASED : _____

ADDRESS : _____

EMAIL : _____

MY SIGNATURE BELOW ACKNOWLEDGES THAT I HAVE READ, FULLY UNDERSTAND,
AND ACCEPT THIS LIMITED WARRANTY AGREEMENT.

SIGNATURE : _____ DATE : _____

Send this copy to:

INKINTattoo - After-Sales Department

15th Floor Building B6 Headquarter Economy Park Yiwu City

Zhejiang Province China 322099

Email:support@inkintattoosupply.com



@INKINTATTOOSUPPLY

inkintattoosupply.com

OVERVIEW



Warning:

This device does not support fast charging.
Please use the provided cable for charging.

SPECIFICATION

Motor: Coreless Motor

Material: Aircraft aluminum

RPM: 12000RPM

Weight: 7.2oz (205g)

Battery Life: 5-7 hours

Operating Voltage: 4-12V(45-170Hertz)

Stroke Length: 2.0-4.2mm

Needle Depth: 0-4.5mm

Battery Capacity: 1600mAh





Size: 137 X 32mm

USER GUIDE

Power on/off:

Press and hold the power button for 2 second to turn the device on/off.

Voltage Adjustment:

The voltage can be adjusted using the buttons  or , with increments of 0.1V per press. Press and hold the " " or " " button. This action allows for rapid voltage settings.

Detaching the Power Pack:

Ensure a secure grip on both the body and the power pack. Then, steadily pull them apart.

Stroke Adjustment:

Firmly grip the adjustment ring and rotate the arrow to the desired stroke length.

Built-In Frequency Adjustment Modes (IK1 to IK9):

To activate this mode, users simply need to double-tap power button on the device. Once in the frequency adjustment mode, users can adjust the frequency mode by tapping the + / - buttons. Tapping the + button increases the frequency mode (moving from IK1 towards IK9).

Screen rotation for left-handed users:

Tap the + and - buttons at the same time to rotate the screen.

WARRANTY INFORMATION

Motor:	1 Year Warranty
Power Pack:	6 Month Warranty

Warranty Coverage:

This Warranty Covers The InkFlexo Wireless Pen Machine Purchased From Our Online Store Or Authorized Distributors Worldwide. The Warranty Period Starts From The Date Of Purchase.

What is not covered by the warranty:

Damage To The Product Caused By Human Factors;
Product Damage Resulting From External Electrical Failures Or Accidents.

Battery Protection:

- 1) The Battery Is Equipped With Circuitry To Protect It From Extreme Temperatures, Over-discharge, And Over-charge.
- 2) It Will Automatically Turn Off If Overloaded Or Exposed To High Temperatures During Use, Such As In Situations With Excessive Strain.
- 3) The Shutdown Occurs Temporarily When The Operating Temperature Exceeds 158°F (70°C) And Resumes When It Returns To 152°F (67°C).

Warranty Claim Process:

Please send your purchase receipt to our support team at support@inkintattoosupply.com

概述



此设备不支持快速充电。请使用提供的电缆充电。

参数

马达: 空芯杯马达

材料: 航空铝

转速: 12000转/分

重量: 7.2盎司 (205克)

电池续航: 5-7小时

工作电压: 4-12V直流(45-170Hertz)

行程: 2.0-4.2毫米

出针长度: 0-4.5毫米

电池容量: 1600毫安

尺寸: 137 X 32毫米

用户指南

电源开关:

按住电源按钮2秒钟以打开/关闭设备。

电压调节:

电压可以使用“+”或“-”按钮进行调节，每次按压增加0.1V。长按住“+”或“-”按钮可快速调节电压设置。

分离电源仓:

确保牢固地握住机身和电源仓。然后，稳步将它们分开。

行程调节:

牢固地握住调节环，将箭头旋转到所需的行程长度。

内置频率调节模式 (IK1到IK9) :

要激活此模式，用户只需双击设备上的电源按钮。一旦进入频率调节模式，用户可以通过点击 +/- 按钮来调整频率模式。点击 + 按钮会增加频率模式（从 IK1 向 IK9 移动）。

屏幕旋转 (适合左撇子使用) :

同时按下 + 和 - 按钮以旋转屏幕。

保修信息

马达：	1年保修
电源仓：	6个月保修

保修范围：

此保修覆盖了从我们的在线商店或全球授权经销商购买的InkFlexo无线笔机。保修期从购买日期开始。

保修不覆盖以下内容：

由人为因素造成的产品损坏；由外部电力故障或事故造成的产品损坏。

电池保护：

- 1) 电池配备了电路保护，可防止极端温度、过度放电和过充。
- 2) 如果在使用过程中超负荷或暴露于高温环境（例如在过度使用的情况下），它将自动关闭。
- 3) 当工作温度超过 158°F (70°C) 时，将暂时关闭，当温度降至 152°F (67°C) 时恢复。

保修索赔流程：

请将您的购买收据发送至我们的售后团队，邮箱为 support@inkintattoosupply.com

PANORAMICA



Avvertimento:

Questo dispositivo non supporta la ricarica rapida.
Si prega di utilizzare il cavo fornito per la ricarica.

SPECIFICHE

Motore: Motore senza nucleo

Materiale: Alluminio per aeromobili

Giri al minuto (RPM): 12000RPM

Peso: 7.2oz (205g)

Durata della batteria: 5-7 ore

Tensione operativa: 4-12V (45-170 Hertz)

Lunghezza della corsa: 2.0-4.2mm

Profondità dell'ago: 0-4.5mm

Capacità della batteria: 1600mAh





Dimensioni: 137 X 32mm

GUIDA UTENTE

Accensione/spengimento:

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere/spengere il dispositivo.

Regolazione della tensione:

La tensione può essere regolata utilizzando i pulsanti  o , con incrementi di 0,1 V per ogni pressione. Premere e tenere premuto il pulsante "" o "". Questa azione consente di impostare rapidamente la tensione.

Scollegare il pacchetto di alimentazione:

Assicurarsi una presa sicura sia sul corpo sia sul pacchetto di alimentazione. Quindi, tirarli via lentamente.

Regolazione della corsa:

Afferrare saldamente l'anello di regolazione e ruotare la freccia alla lunghezza di corsa desiderata.

Modalità di regolazione della frequenza integrate (IK1 a IK9):

Per attivare questa modalità, gli utenti devono semplicemente fare doppio tocco sul pulsante di accensione del dispositivo. Una volta nella modalità di regolazione della frequenza, gli utenti possono regolare la modalità di frequenza toccando i pulsanti +/- . Toccare il pulsante + aumenta la modalità di frequenza (spostandosi da IK1 verso IK9).

Rotazione dello schermo per utenti mancini:

Premere contemporaneamente i pulsanti + e - per ruotare lo schermo.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Motore:	Garanzia di 1 anno
Pacchetto di alimentazione:	Garanzia di 6 mesi

Copertura della garanzia:

Questa garanzia copre il InkFlexo Wireless Pen Machine acquistato dal nostro negozio online o dai distributori autorizzati in tutto il mondo. Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto.

Cosa non è coperto dalla garanzia:

Danni al prodotto causati da fattori umani; Danni al prodotto derivanti da guasti elettrici esterni o incidenti.

Protezione della batteria:

- 1) La batteria è dotata di circuiti per proteggerla dalle temperature estreme, sovrascarica e sovralimentazione.
- 2) Si spegnerà automaticamente in caso di sovraccarico o esposizione a temperature elevate durante l'uso, ad esempio in situazioni di eccessivo sforzo.
- 3) Lo spegnimento avviene temporaneamente quando la temperatura operativa supera i 158°F (70°C) e riprende quando ritorna a 152°F (67°C).

Procedura di reclamo della garanzia:

Si prega di inviare il vostro scontrino d'acquisto al nostro team di supporto all'indirizzo support@inkintattoosupply.com

DESCRIPCIÓN GENERAL



Advertencia:

Este dispositivo no admite carga rápida.
Utilice el cable proporcionado para cargar.

ESPECIFICACIONES

Motor: Motor sin núcleo

Material: Aluminio de aeronave

Revoluciones por minuto (RPM):
12000RPM

Peso: 7.2oz (205g)

Duración de la batería: 5-7 horas

Voltaje de operación: 4-12V (45-170 Hertzios)

Longitud del recorrido: 2.0-4.2mm

Profundidad de la aguja: 0-4.5mm

Capacidad de la batería: 1600mAh

Tamaño: 137 X 32mm

GUÍA DEL USUARIO

Encendido/apagado:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender/apagar el dispositivo.

Ajuste de voltaje:

El voltaje se puede ajustar utilizando los botones o , con incrementos de 0.1 V por cada pulsación. Mantenga presionado el botón "" o "". Esta acción permite ajustes rápidos de voltaje.

Desconectar el paquete de energía:

Asegúrese de tener un agarre seguro tanto en el cuerpo como en el paquete de energía. Luego, tire de ellos de forma constante para separarlos.

Ajuste de carrera:

Agarre firmemente el anillo de ajuste y gire la flecha a la longitud de carrera deseada.

Modos de ajuste de frecuencia incorporados (IK1 a IK9):

Para activar este modo, los usuarios simplemente deben tocar dos veces el botón de encendido en el dispositivo. Una vez en el modo de ajuste de frecuencia, los usuarios pueden ajustar el modo de frecuencia tocando los botones +/- . Tocar el botón + aumenta el modo de frecuencia (moviendo de IK1 hacia IK9).

Rotación de pantalla para usuarios zurdos:

Presione simultáneamente los botones + y - para rotar la pantalla.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Motor:	Garantía de 1 año
Pack de energía:	Garantía de 6 meses

Cobertura de garantía:

Esta garantía cubre la Máquina de Pluma Inalámbrica InkFlexo adquirida en nuestra tienda en línea o a través de distribuidores autorizados en todo el mundo. El período de garantía comienza desde la fecha de compra.

Lo que no está cubierto por la garantía:

Daños al producto causados por factores humanos; Daños al producto resultantes de fallos eléctricos externos o accidentes.

Protección de la batería:

- 1) La batería está equipada con circuitos para protegerla de temperaturas extremas, sobre descarga y sobre carga.
- 2) Se apagará automáticamente si se sobrecarga o se expone a altas temperaturas durante el uso, como en situaciones de excesiva tensión.
- 3) El apagado ocurre temporalmente cuando la temperatura operativa supera los 158°F (70°C) y se reanuda cuando vuelve a los 152°F (67°C).

Proceso de reclamación de garantía:

Por favor, envíe su recibo de compra a nuestro equipo de soporte en support@inkintattoosupply.com

APERÇU



Avertissement:

Cet appareil ne prend pas en charge la charge rapide.
Veuillez utiliser le câble fourni pour le chargement.

SPÉCIFICATIONS

Moteur: Moteur sans noyau

Matériau: Aluminium d'aéronef

Tours par minute (RPM):

12000RPM

Poids: 7.2oz (205g)

Autonomie de la batterie: 5 à 7 heures

Tension de fonctionnement: 4-12V
(45-170 Hertz)

Longueur de course: 2.0-4.2mm

Profondeur de l'aiguille: 0-4.5mm

Capacité de la batterie: 1600mAh





Taille: 137 X 32mm

MODE D'EMPLOI

Allumage/extinction:

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.

Réglage de la tension:

La tension peut être ajustée à l'aide des boutons  ou , avec des incréments de 0,1 V par pression. Maintenez enfoncé le bouton " " ou " ". Cette action permet des réglages rapides de tension.

Détacher le bloc d'alimentation:

Assurez-vous de tenir fermement à la fois le corps et le bloc d'alimentation. Ensuite, tirez-les doucement pour les séparer.

Réglage de la course:

Saisissez fermement l'anneau de réglage et faites tourner la flèche jusqu'à la longueur de course désirée.

Modes de réglage de la fréquence intégrés (IK1 à IK9):

Pour activer ce mode, les utilisateurs doivent simplement appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation de l'appareil. Une fois en mode de réglage de la fréquence, les utilisateurs peuvent ajuster le mode de fréquence en appuyant sur les boutons +/- . Appuyer sur le bouton + augmente le mode de fréquence (passant de IK1 à IK9).

Rotation de l'écran pour les utilisateurs gauchers:

Appuyez simultanément sur les boutons + et - pour faire pivoter l'écran.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Moteur:	Garantie d'1 an
Bloc d'alimentation:	Garantie de 6 mois

Couverture de garantie:

Cette garantie couvre la Machine à Stylo Sans Fil InkFlexo achetée dans notre magasin en ligne ou auprès des distributeurs autorisés dans le monde entier. La période de garantie commence à partir de la date d'achat.

Ce qui n'est pas couvert par la garantie:

Dommages au produit causés par des facteurs humains; Dommages au produit résultant de pannes électriques externes ou d'accidents.

Protection de la batterie:

- 1) La batterie est équipée d'un circuit de protection contre les températures extrêmes, la sur-décharge et la surcharge.
- 2) Elle s'éteindra automatiquement en cas de surcharge ou d'exposition à des températures élevées pendant l'utilisation, comme dans des situations de contrainte excessive.
- 3) L'arrêt se produit temporairement lorsque la température de fonctionnement dépasse 158°F (70°C) et reprend lorsque celle-ci revient à 152°F (67°C).

Processus de réclamation de garantie:

Veillez envoyer votre reçu d'achat à notre équipe de support à l'adresse support@inkintattoosupply.com

ÜBERBLICK



Warnung:

Dieses Gerät unterstützt kein Schnellladen.
Bitte verwenden Sie zum Aufladen das
mitgelieferte Kabel.

SPEZIFIKATIONEN

Motor: Kernloser Motor

Material: Flugzeugaluminium

Umdrehungen pro Minute (RPM):

12000RPM

Gewicht: 7.2oz (205g)

Batterielebensdauer: 5-7 Stunden

Betriebsspannung: 4-12V (45-170 Hertz)

Hublänge: 2.0-4.2mm

Nadel-Tiefe: 0-4.5mm

Batteriekapazität: 1600mAh


Größe: 137 X 32mm

BENUTZERHANDBUCH

Ein-/Ausschalten:

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.

Spannungsanpassung:

Die Spannung kann mit den Tasten  oder  in Schritten von 0,1 V pro Druck eingestellt werden. Halten Sie die Taste "" oder "" gedrückt. Diese Aktion ermöglicht eine schnelle Spannungseinstellung.

Abnehmen des Energiepacks:

Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl am Gehäuse als auch am Energiepack einen sicheren Griff haben. Ziehen Sie sie dann gleichmäßig auseinander.

Hubverstellung:

Halten Sie den Einstellring fest und drehen Sie den Pfeil auf die gewünschte Hublänge.

Integrierte Frequenzanpassungsmodi (IK1 bis IK9):

Um diesen Modus zu aktivieren, müssen Benutzer einfach zweimal auf die Einschalttaste des Geräts tippen. Sobald sich das Gerät im Frequenzanpassungsmodus befindet, können Benutzer den Frequenzmodus durch Drücken der +/- Tasten anpassen. Das Drücken der + Taste erhöht den Frequenzmodus (von IK1 zu IK9).

Bildschirmrotation für Linkshänder:

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten + und - um den Bildschirm zu drehen.

GARANTIEINFORMATIONEN

Motor:	1 Jahr Garantie
Power Pack:	6 Monate Garantie

Garantieabdeckung:

Diese Garantie deckt die InkFlexo Wireless Pen Machine ab, die in unserem Online-Shop oder bei autorisierten Distributoren weltweit gekauft wurde. Die Garantiezeit beginnt ab dem Kaufdatum.

Was nicht von der Garantie abgedeckt ist:

Schäden am Produkt durch menschliche Faktoren verursacht; Schäden am Produkt durch externe elektrische Ausfälle oder Unfälle verursacht.

Batterieschutz:

- 1) Der Akku ist mit Schaltungen zum Schutz vor extremen Temperaturen, Überentladung und Überladung ausgestattet.
- 2) Er schaltet sich automatisch ab, wenn er während des Gebrauchs überlastet oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, beispielsweise in Situationen mit übermäßiger Belastung.
- 3) Das Ausschalten erfolgt vorübergehend, wenn die Betriebstemperatur 158°F (70°C) überschreitet, und wird wieder aktiviert, wenn sie auf 152°F (67°C) zurückkehrt.

Garantieanspruchsverfahren:

Bitte senden Sie Ihren Kaufbeleg an unser Support-Team unter support@inkintattoosupply.com

0Б30P



Данное устройство не поддерживает быструю зарядку. Пожалуйста, используйте прилагаемый кабель для зарядки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Двигатель: Безъякорный двигатель

Материал: Алюминий для авиационных изделий

Обороты в минуту (об/мин):
12000RPM

Вес: 7.2oz (205g)

Время работы батареи: 5-7 часов

Рабочее напряжение: 4-12 В (45-170 Герц)

Длина хода: 2.0-4.2mm

Глубина иглы: 0-4.5mm

Емкость батареи: 1600mAh





Размер: 137 X 32mm

ГИД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Включение/выключение:

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить устройство (Nazhmitе i uderzhivayte knopku pitaniya v techeniye 2 sekund, chtoby vklyuchit'/vyklyuchit' ustroystvo).

Регулировка напряжения:

Напряжение можно регулировать с помощью кнопок  или , с шагом 0,1 В за каждое нажатие. Нажмите и удерживайте кнопку "" или "". Это действие позволяет быстро устанавливать напряжение.

Отсоединение блока питания:

Обеспечьте надёжный захват как корпуса, так и блока питания. Затем равномерно отделяйте их друг от друга.

Регулировка хода:

Твёрдо удерживайте регулировочное кольцо и поворачивайте стрелку до желаемой длины хода.

Встроенные режимы регулировки частоты (IK1 до IK9):

Чтобы активировать этот режим, пользователям просто нужно дважды нажать кнопку питания на устройстве. В режиме регулировки частоты пользователи могут настроить режим частоты, нажимая кнопки +/- . Нажатие кнопки + увеличивает режим частоты (перемещение от IK1 к IK9).

Поворот экрана для левшей:

одновременно нажмите кнопки + и - чтобы повернуть экран.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Двигатель:	гарантия 1 год
Аккумулятор:	гарантия 6 месяцев

Гарантийное обслуживание:

Гарантия распространяется на беспроводную ручную машину InkFlexo, приобретённую в нашем интернет-магазине или у официальных дистрибьюторов по всему миру. Период гарантии начинается с даты покупки.

Что не покрывается гарантией:

Повреждение продукта, вызванное человеческими факторами; Повреждение продукта, вызванное внешними электрическими отказами или несчастными случаями.

Защита аккумулятора:

- 1) Аккумулятор оснащен схемой защиты от экстремальных температур, переразряда и перезаряда.
- 2) Он автоматически отключится в случае перегрузки или высокой температуры во время использования, например, в ситуациях с избыточным напряжением.
- 3) Отключение происходит временно, когда рабочая температура превышает 158°F (70°C), и возобновляется, когда она возвращается к 152°F (67°C).

Процесс подачи гарантийного иска:

Пожалуйста, отправьте чек о покупке нашей службе поддержки по адресу support@inkintattoosupply.com

VISÃO GERAL



Aviso:

Este dispositivo não suporta carregamento rápido. Use o cabo fornecido para carregar.

ESPECIFICAÇÃO

Motor: Motor sem núcleo

Material: Alumínio de aeronave

Rotações por minuto (RPM):

12000RPM

Peso: 7.2oz (205g)

Vida útil da bateria: 5-7 horas

Tensão de operação: 4-12V (45-170 Hertz)

Comprimento do curso: 2.0-4.2mm

Profundidade da agulha: 0-4.5mm

Capacidade da bateria: 1600mAh





Tamanho: 137 X 32mm

GUIA DE USUARIO

Ligado/desligado:

Pressione e segure o botão de ligar por 2 segundos para ligar/desligar o dispositivo.

Ajuste de voltagem:

A voltagem pode ser ajustada usando os botões  ou , com incrementos de 0,1 V por pressão. Pressione e segure o botão "" ou "". Esta ação permite configurações rápidas de voltagem.

Desconectar o pacote de energia:

Certifique-se de ter uma pegada segura tanto no corpo quanto no pacote de energia. Em seguida, puxe-os suavemente para separá-los.

Ajuste de curso:

Segure firmemente o anel de ajuste e gire a seta até o comprimento de curso desejado.

Modos de ajuste de frequência integrados (IK1 a IK9):

Para ativar este modo, os usuários simplesmente precisam tocar duas vezes no botão de energia do dispositivo. Uma vez no modo de ajuste de frequência, os usuários podem ajustar o modo de frequência tocando nos botões +/- . Tocar no botão + aumenta o modo de frequência (movendo-se de IK1 para IK9).

Rotação de tela para usuários canhotos:

Pressione simultaneamente os botões + e - para girar a tela.

INFORMAÇÕES DE GARANTIA

Motor:	Garantia de 1 ano
Pacote de energia:	Garantia de 6 meses

Cobertura da garantia:

Esta garantia cobre a Máquina de Caneta Sem Fio InkFlexo adquirida em nossa loja online ou por distribuidores autorizados em todo o mundo.

O período de garantia começa a partir da data de compra.

O que não é coberto pela garantia:

Danos ao produto causados por fatores humanos; Danos ao produto resultantes de falhas elétricas externas ou acidentes.

Proteção da bateria:

- 1) A bateria está equipada com circuitos para protegê-la de temperaturas extremas, descarga excessiva e sobrecarga.
- 2) Ela se desligará automaticamente se estiver sobrecarregada ou exposta a altas temperaturas durante o uso, como em situações de excesso de esforço.
- 3) O desligamento ocorre temporariamente quando a temperatura de operação excede 158°F (70°C) e é retomado quando volta a 152°F (67°C).

Processo de reclamação de garantia:

Por favor, envie o seu recibo de compra para a nossa equipe de suporte em support@inkintattoosupply.com