

# GENEXPIORTE



Premere il pulsante on-off per 3 secondi per accendere/spegnere la macchina, un clic sul pulsante on-off per mettere in pausa/avviare, doppio clic sul pulsante on-off per cambiare modalità/impostazioni, tre modalità di lavoro, tre impostazioni di funzione.

**HARD** Liner mode: 5~13V, adjustable voltage only.

**SOFT** Shader mode: 5~13V, adjustable voltage only.

**ADJ SPEED** Modalità di regolazione della velocità: regolabile 9~13 V, regolabile 10~100 Hz, premere a lungo il pulsante on-off e + per 3 secondi per accedere alla regolazione Hz.

**LIGHT** Controllo luce: quando l'icona lampeggia, fare clic sul pulsante + o - per regolare il colore della luce o spegnerla. Durante la regolazione del colore desiderato, se l'icona non funziona e lampeggia 5 volte, la macchina confermerà automaticamente il colore corrente e uscirà dalla modalità di regolazione dell'illuminazione.

**AUTO RUN** **A** Interruttore di esecuzione automatica: quando l'icona lampeggia, fare clic sul tasto + o - per aprire/chiedere, posizionare la macchina in piano, questa entrerà in pausa automatica e quando si riprende la macchina, dopo un ritardo di 3 secondi, si riavvierà automaticamente; se l'icona non esegue alcuna operazione e lampeggia 5 volte, l'impostazione viene interrotta automaticamente.

**A** open **A** close

**BUZZER** **B** Interruttore buzzer: quando l'icona lampeggia, fare clic sul pulsante + o - per accenderlo/spegnerlo; se l'icona non funziona e lampeggia 5 volte, l'impostazione viene automaticamente interrotta.

**B** open **B** close

## WARNING

Note: When the tattoo pen is paused, it will have a prompt within ten to fifteen minutes. If there are no operating instructions within fifteen minutes, the tattoo pen will automatically shut down. When restarted, the display screen will show the last working time and working voltage.

Input: 5V-2A	Battery: 1800mAh	Diameter: 33.5 × 134mm
Weight: 213g	Stroke: 4,5 mm	Working hours: 5-10 hours